

Lato Cambio / Shift Side

Smontare completamente la pedana e l'eccentrico sulla leva del cambio originale.

Avvitare al telaio le piastre di regolazione e le pedane VMC interponendo tra telaio e piastra i 2 distanziali mm 10 (fig 1), posizionare ed avvitare, una volta trovata la giusta posizione, l'eccentrico in dotazione (fig 2).

- Nel caso di pedana con cambio rovesciato assemblare il tutto come in figura 3.

*Dismount std. rearsset and eccentric gear peg.
Fix VMC rearsset to the frame using 10mm spacer
between frame and adjustable plate, adjust and fix VMC
eccentric gear peg (pic. 1 and 2).*

- *If you have a rearsset for reverse shift see (pic 3).*

Lato Freno / Brake Side

Smontare completamente la pedana e l'eccentrico sulla leva del freno originale.

Avvitare al telaio le piastre di regolazione e le pedane VMC (fig 4), posizionare ed avvitare, una volta trovata la giusta distanza /altezza, l'eccentrico VMC in dotazione (fig 5).

*Dismount std. rearsset and eccentric brake lever peg.
Fix VMC rearsset to the frame , adjust and fix VMC
eccentric brake lever peg (pic 4 and 5)*

