

Paratelaio – Frame Protector

PTA 28

1 Lato Cambio / Shift Side

Avvitare la piastra al telaio interponendo il distanziale alto 5mm.
Avvitare il pomolo utilizzando il distanziale alto 35mm e relativa vite lunga 70mm

Fix VMC frame protector plate to the frame by 5mm spacer between plate and frame. Bolt on frame protector by 70mm bolt and its spacer (35mm)



**Lato Cambio
Shift Side**

**Lato Freno
Brake Side**

2 Lato Freno / Brake Side

Avvitare il paratelaio direttamente al telaio utilizzando la vite lunga 90mm e relativo distanziale alto 10mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 10mm spacer and its bolt (90mm).

