

Attenzione: è consigliato far montare il seguente prodotto da un'officina specializzata - Attention: It is recommended to mount this product by a specialized workshop



Rimuovere le 4 viti dei carter motore, quindi posizionare e fissare i paratelaio in posizione inserendo i perni nei corrispondenti fori del telaio come mostrato nelle immagini. (usare il distanziale H19, posizione "I", solo in combinazione con le protezioni motore VMC).

Remove the 4 engine carter screws, place and fix the frame protectors inserting the supports in the frame holes how show in the pictures. (use H19 spacer, position "I", only with the VMC engine protections).

REF.	DESCRIPTION	N°
A	Right frame protector plate	1
B	Left frame protector plate	1
C	Support	2
D	Adapter for M8 screw	2
E	M8 x 45 screw	2
F	H39 spacer	1
G	H31.5 spacer	1
H	H25 spacer	1
I	H23 spacer	1
L	M6 x 70 screw	1
M	M6 x 60 screw	1
N	M6 x 50 screw	1
O	M6 x 45 screw	1
P	H19 spacer	1

