



Attenzione: è consigliato far montare il seguente prodotto da un'officina specializzata
Attention: It is recommended to mount this product by a specialized workshop

TAMPONE NON INCLUSO NEL KIT
Protection frame not included in the kit

M12 VITE
M12 screw

DISTANZIALE
Spacer

Rimuovere la vite e utilizzare quella fornita con il paratelaio
Remove the screw and use the given one with the frame protector



Attenzione: è consigliato far montare il seguente prodotto da un'officina specializzata
Attention: It is recommended to mount this product by a specialized workshop

TAMPONE NON INCLUSO NEL KIT
Protection frame not included in the kit

M12 VITE
M12 screw

DISTANZIALE
Spacer

Rimuovere la vite e utilizzare quella fornita con il paratelaio
Remove the screw and use the given one with the frame protector