ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

KAWASAKI ZX6R - 07 08 Paratelaio – Frame Protector PTA 35

Lato Freno / Brake Side

FIG 1

Avvitare la piastra paratelaio tramite la vite lunga mm. 70 all'attacco motore anteriore.
Fissare il pomolo alla piastra tramite l'apposita vite lunga mm.50,e il relativo distanziale alto mm. 12 (FIG 2)
E' necessario smontare il pannello carena laterale destro.

Fix VMC frame protector plate by mm. 70 bolt to the front engine mounting point.

Lato Cambio / Shift Side

FIG 2

Avvitare direttamente all'attacco anteriore del motore/telaio il paratelaio VMC tramite la vite lunga mm.120 e relativo distanziale alto mm. 50 (FIG 1)

Fix VMC frame protector to the engine mount by mm. 120 bolt and dedicated spacer (mm. 50) (PIC 1)