ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

YAMAHA TDM 900– 06-09 Paratelaio – Frame Protector PTA 60

Lato Cambio / Shift Side

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 120 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 25 (FIG 1)

Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 120 mm. bolt and 25 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 110 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 18 (FIG 2)

Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 110 mm. bolt and 18 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)