ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

Yamaha MT09 ABS 13-14 Paratelaio – Frame Protector PTA77

Lato Cambio / Shift Side

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite 10 x 120 mm. e distanziale da 45mm.

Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw 10 x 120 mm. and spacer 45mm.

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite 10 x 90 mm. e distanziale da 15mm.

Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw 10 x 90 mm. and spacer 15mm.