ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

Yamaha MT07/ABS 14 Paratelaio – Frame Protector PTA78

Lato Cambio / Shift Side

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite 12 x 100 mm. e distanziale da 40mm.

Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw 12 x 100 mm. and spacer 40mm.

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite 12 x 100 mm. e distanziale da 40mm.

Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw 12 x 100 mm. and spacer 40mm.